



# Betonputz im Duschbereich

So lassen sich ungeliebte Fliesen mit etwas Geschick zuverlässig überdecken.



## Material

- Handschuhe, Schutzbrille, Mund-Nasen-Schutz
- Aceton
- Fusselreier Lappen (z. B. altes Bettlaken)
- Drahtbürste
- Messbecher
- saubere 5- bis 10-l-Eimer
- Wasser
- Béton Minéral von Résinence
- Bohrmaschine mit Rühraufsatz
- Putzkelle
- Glättekele
- Schleifpapier (Körnung: 220)
- 3 Lackrollen
- Matt-Versiegelung von Résinence
- Sanitärsilikon

## INFO

Der hier verwendete Betonputz haftet zum Beispiel auch auf Gips, Putz, Metall und Holz. Im 6-Kilo-Gebinde bei Obi und Bauhaus erhältlich.

Die rosa Fliesen und die Fugen sind nun unter drei Lagen Zementputz versteckt.



Den Putzbrei zunächst nur grob verteilen.

### Anleitung

- 1.** Handschuhe, Schutzbrille und Mund-Nasen-Schutz anlegen.
- 2.** Fliesen und Fugen mit Aceton und einem fusselfreien Lappen reinigen. Fugen vorher mit Drahtbürste säubern.
- 3.** Das Zementgemisch mit Wasser für die erste Schicht anrühren (hier stets 3 Teile Pulver auf 1 Teil Wasser). Mit Rühraufsatz oder Putzkelle glatt rühren.
- 4.** Mit einer Putzkelle etwas Masse aus dem Eimer nehmen und an der Längsseite der Glättekelle verteilen. Die erste Schicht diagonal aufziehen. Diese muss noch nicht vollständig decken, sollte aber die Fugen füllen. 12 bis 24 Stunden trocknen lassen, dann leicht anschleifen.
- 5.** Pulver für die zweite Schicht anrühren und den Betonputz etwa 2 mm dick auftragen, 12 bis 24 Stunden trocknen lassen, anschleifen. Im gefliesten Duschbereich ebenso insgesamt drei bis vier Schichten auftragen, bis die Fugen abgedeckt sind und die gewünschte Glätte erreicht ist. Jede Lage ist etwa 2 mm dick.
- 6.** Die letzte Schicht ist nach etwa 48 Stunden durchgetrocknet (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
- 7.** Zuerst eine Schicht Matt-Versiegelung auftragen. Es folgen zwei weitere Schichten. Jede Schicht sechs Stunden trocknen lassen und bei jeder eine neue Rolle verwenden.
- 8.** Eine Woche aushärten lassen. Während dieser Zeit darf die Oberfläche nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- 9.** Zum Schluss die Kanten und Randabschlüsse mit Silikon abdichten.